

# P Y L A R

Lösungen für Praxis | Klinik | Pflege

## Pflegeanleitung für Möbel und Zubehörteile

Verwenden Sie für die Pflege Ihrer Möbel und Zubehörteile ein weiches, leicht feuchtes Tuch mit einem Tropfen Spülmittel.

Alle scheuernden Reinigungsmittel wie Microfasertücher, Reinigungsschwämme sowie Scheuermilch usw. richten durch ihre schleifende Wirkung an Möbeln und Zubehörteilen Kratzer oder Schleifspuren an und werden deshalb nicht empfohlen.

Möbel und Zubehörteile können desinfiziert werden; die Beständigkeit liegt im ph-Wert von 5 bis 8. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass der angegebene ph-Wert dabei eingehalten wird.

Undichte, an der Wand hängende Seifen- und Desinfektionsmittelspender beschädigen die Arbeitsflächen durch wiederholtes Tropfen auf dieselbe Stelle. Die Dichtungen undichter Spender oder die Spender selbst sind umgehend zu tauschen oder auszuwechseln, um Schäden zu vermeiden.

Sämtlich Flüssigkeiten und färbende Materialien sind sofort von den Flächen zu entfernen, um ein längeres Einwirken und damit verbundene Makel oder dauerhafte Flecken zu verhindern.

Aus Mineralwerkstoff bestehende Arbeitsflächen sind in Bezug auf den Kontakt mit sämtlichen färbenden Materialien sehr empfindlich. Farbstoffe können in die Flächen eindringen und lassen sich nicht mehr restlos entfernen. Um eine dauerhafte Fleckbildung auszuschließen ist der Kontakt mit färbenden Materialien zu vermeiden.

Die Haftung für Schäden auf Grund von unsachgemäßer Nutzung, Reinigung, Desinfektion oder durch undichte Spender ist ausgeschlossen.

**P Y L A R** ist eine Marke der

**Aligni GmbH**  
Im Grohenstück 3  
65396 Walluf

**AG Wiesbaden**  
HRB 1706

**GF Sven Stief**

[Info@PYLAR.de](mailto:Info@PYLAR.de)